

Sinterizasyon Programı

1. Oda sıcaklığından 1100 dereceye 2 saatte çıkış
2. 1100 dereceden 1375 dereceye 1 saatte çıkış
3. 1375 derecede 2 saat bekleme
4. 1375 dereceden oda sıcaklığına 3 saatte soğuma

