

Whitepeaks Copran ZR

Sinterizasyona başlamadan önce kopingler kuru olmalıdır.

1. Oda sıcaklığından yüksek ısıya çıkış. Isı artış oranı: saatte 360°C (dakikada 6°C)
2. Yüksek ısı: 1450°C
3. Yüksek ısıda bekleme: 2 saat
4. Oda ısına kadar fırın içinde kontrollü soğuma. Termik şokları önlemek için oda sıcaklığına inmeden fırını asla açmayınız.